



Datenblatt\_Texon\_E  
SD\_Rollen.docx

Leistungsmerkmale  
TEXON mit Gleitern / mit Rollen

Artikel: 9170, 9173

IHR ARBEITSSTUHL

TEXON 1 + 2

FÜR PRODUKTIONSUMGEBUNGEN

Er bewährt sich da, wo es vielfältige Aufgaben zu bewältigen gibt:  
Der TEXON eignet sich mit seiner innovativen Sitzmechanik besonders gut für Arbeitsplätze in der Produktion. Sein schlankes, ergonomisches Design wertet den Arbeitsplatz auf und bietet den Beschäftigten durch seine robuste Konstruktion ein Gefühl der Sicherheit in einem rauen Umfeld.



reddot winner 2024

|                  |                    |                               |
|------------------|--------------------|-------------------------------|
| Maße in mm       | Rückenlehne:       | H 625                         |
|                  | Sitz:              | H 450 - 620<br>B 480<br>T 455 |
| Verpackungsdaten | Gewicht<br>Volumen | 18 kg<br>0,25 m³              |

| Grundausstattung           |                                                                                                       | Nutzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzfläche und Rückenlehne | Ergonomisch geformte, nach oben hin verjüngte Rückenlehne                                             | Maximale Bewegungsfreiheit. Eröffnet Greifräume ohne Abstriche bei der Entlastung des Rückens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.      | Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Polsterelemente            | Klick-System ohne Werkzeug wechselbar                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <b>Stoffpolster Duotec</b><br>Wählbar in den Farben schwarz (6801) und grau (6811).                   | Stoffbezüge eignen sich besonders für saubere Umgebungen. Sie sind atmungsaktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Die besonders weiche Oberfläche garantiert maximalen Sitzkomfort gerade bei langem Sitzen. Der Stoff Duotec ist strapazierfähig und lässt sich mit handelsüblichen Polster-Reinigungsmitteln reinigen.                                                                                                                                                                               |
|                            | <b>Kunstlederpolster</b><br>Wählbar in den Farben schwarz (MG01) und grau (MG11).                     | Das PVC-freie Kunstleder lässt sich besonders schnell und leicht reinigen. Es ist strapazierfähig, lässt sich leicht abwaschen und ist unempfindlich gegenüber Ölen sowie beständig gegenüber allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Das Material ist besonders weich und komfortabel.                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <b>Skintec (Weltneuheit)</b><br>Wählbar in den Farben schwarz (4000), grau (4002) und offwhite (4007) | Die innovative Polsteroberfläche besticht durch ihre Ästhetik und der weiche Polsterkern garantiert außergewöhnlichen Sitzkomfort. Das Polster ist extrem robust und strapazierfähig und zudem besonders pflegeleicht und beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Die Desinfektionsmittebeständigkeit ist geprüft und zertifiziert. Das neuartige Fertigungsverfahren ist frei von umweltschädlichen Stoffen. Damit vereint Skintec Nachhaltigkeit, Komfort, Ästhetik, Hygiene und Langlebigkeit. |
|                            | <b>Supertec (Weltneuheit)</b><br>Wählbar in den Farben schwarz (SP01) und grau (SP11).                | Supertec wurde speziell für Produktionsumgebungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Texon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                              | entwickelt. Es besteht aus einer extrem robusten, schnitt- und rutschfesten Mikropanzerung. Zugleich ist es komfortabel, einfach zu reinigen und atmungsaktiv, auch an heißen Tagen.                                                                                                                                                                                    |
| Mechanik                     | Auto-Motion-Technik                                                                                                                                                                                                                          | Dank der Auto-Motion Technik bewegen sich Rückenlehne und Sitzfläche synchron mit dem Körper, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Das erzeugt das Gefühl eines schwebenden Gleitens und einer dynamischen Bewegung. Die Flex-Back verschafft zusätzliche Flexibilität im Rücken. Eine Arretierung der Rückenlehne ist in drei unterschiedlichen Positionen möglich. |
| Einstellungen und Funktionen | Sitzhöhe (stufenlos von 450 – 620 mm)                                                                                                                                                                                                        | Sitzhöhenverstellung zur Anpassung an Arbeitsplatzhöhe und Körpergröße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | Anti-Schock-Sicherung                                                                                                                                                                                                                        | Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fußkreuz                     | Aluminium schwarzgrau                                                                                                                                                                                                                        | Das schwarzgrau Fußkreuz aus Aluminium ist besonders robust, langlebig und einfach sauber zu halten.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rollen / Gleiter             | Rollen                                                                                                                                                                                                                                       | Rollen bieten sich vor allem bei Arbeitsplätzen an, an denen man flexibel und beweglich bleiben muss. Die Modelle sind standardmäßig mit weichen, lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden (z. B. Beton, Fliesen etc.) ausgestattet.                                                                                                            |
|                              | Gleiter                                                                                                                                                                                                                                      | Gleiter bieten sich bei Arbeitsplätzen an, an denen der Stuhl Halt geben muss, z. B. bei Tätigkeiten mit sehr hohem Kraftaufwand. Die Bodengleiter bestehen aus robustem, abriebfestem Kunststoff.                                                                                                                                                                      |
| Normen / Zertifizierung      | DIN 68 877<br>GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“<br>Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001<br>Umweltmanagement DIN EN ISO 14001<br>Geprüftes Umweltmanagement EMAS<br>Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001<br>EcoVadis CSR rating 2015 Gold | Hohe Sicherheit und Komfort.<br>Qualitativ hochwertiges Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garantie                     | 10 Jahre Langzeit-Garantie                                                                                                                                                                                                                   | Kostenloser Versand von Ersatzteilen innerhalb der gesamten Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zubehör</b>               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Armlehnen                    | 4D Armlehnen                                                                                                                                                                                                                                 | Die 4D-Armlehnen sind in Höhe (110 mm), Breite (20 mm) und Tiefe (60 mm) einstellbar und lassen sich nach innen und außen schwenken (+/-45°)                                                                                                                                                                                                                            |